

SAVYBĖS

Blizgi dispersinė priemonė atspari antiseptikams, dezinfektantams ir alkoholiui. Ypač tinka patalpoms, kuriose naudojamos paviršiaus ir rankų dezinfekcinės priemonės. Thermohospital sudaro apsauginį, tvirtą ir blizgų sluoksnį. Apsauginis Thermodur sluoksnis saugo nuo purvo ir neleidžia paslysti. Rankų dezinfekcinės medžiagos, patekusios ant grindų, gali trumpam aptirpinti plėvelę, tačiau dėmės neatsiranda.

SUDĖTIS

Polimerinės dispersijos, kietieji polietileniniai vaškai, vandenyje tirpūs tirpikliai, plastifikatoriai.
Koncentrato pH : apie 8,5

NAUDOJIMO SRITIS

Naudojama visiems vandeniui atspariems paviršiams po stipraus valymo tokiems kaip: PVC, poliolefinas, linoleumas, natūralus ir dirbtinis akmuo, asfaltas ir t.t. Ypač rekomenduojama naudoti ligoninėse, senelių prieglaudos namuose, vaikų darželiuose ir sanatorijose.

NAUDOJIMAS

Suplakti bakelį.
Paskleisti neskiestą priemonę ant švarių, sausų grindų.
Paskleisti tolygiai mopo pagalba ant paviršiaus plonu sluoksniu.
Neleisti mopui išdžiūti.
Užsukti bakelį.



Padengimas apsauginiu sluoksniu po stipraus valymo:

Atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes, padengti 2-3 sluoksniais intervalu apie 30 min.

PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Pirminis padengimas: 25 ml (kiekvienam sluoksniui)

Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.)!

PAKUOTĖ

10 l bakelis
200 l talpa

Art. Nr. j 20 06 10
Art. Nr. j 20 06 72
Saugoti nuo šalčio!